Zamek szyfrowy EURA AC-17A1-2 wejścia karta zbliżeniowa natynk Wiegand przycisk dzwonka

Karta informacyjna produktu. Model i wyposażenie określa nazwa oferty.



SKU: WL-SP-ZW-EU-001

EAN: 5905548276106

Zorganizuj dostęp do wejścia, biura lub pomieszczenia zaplecza. Czytnik rozpoznaje uprawnioną osobę, a kontroler zarządza sygnałem otwarcia; w urządzeniach autonomicznych te funkcje mogą być połączone. Karty, breloki i przyciski są akcesoriami i wymagają dopasowanego systemu. Poniższa oferta dotyczy produktu wskazanego w nazwie.

Parametry i wyposażenie

• za pomocą tylko indywidualnego kodu dostępu (możliwość zaprogramowania kodów o długości od 4 do 8 cyfr),

• wejścia i wyjścia do podłączenia dodatkowych urządzeń(alarm, przycisk opuszczania posesji, magnetyczny czujnik otwartych drzwi, podłączenie drugiego zamka).

• Napięcie zasilania: 12 - 24 V DC

• Czas aktywacji rygla: 0 - 99999 s (programowany z klawiatury)

• Współczynnik ochrony: IP66

• Materiał obudowy: Stal nierdzewna

• Pobór prądu: czuwanie / praca 70 mA / 190 mA

• Rodzaje wyjść: -Wyjście 1: przekaźnik N.C. & N.O. 5A/ 24VDC-Wyjście 2: przekaźnik N.C. & N.O. 1A/ 24VDC

• Wyjście dzwonkowe: N.O. 1A/ 24VDC

• Częstotliwość pracy czytnika: 125 kHz

• Zasięg odczytu RFID: 3...7 cm

Jak dobrać pozostałe elementy?

Porównaj częstotliwość kart lub breloków, napięcie zasilania oraz sposób podłączenia wyjścia. Samo podobieństwo wyglądu nośnika nie oznacza kompatybilności. W pełnym systemie może być potrzebny zasilacz, elektrozaczep lub zwora oraz przycisk wyjścia.

Co oznacza 125 kHz lub 13,56 MHz?

To częstotliwość komunikacji z kartą lub brelokiem. Częstotliwość oraz standard nośnika muszą odpowiadać czytnikowi; nie należy traktować tych systemów jako zamiennych.

Opracowanie informacyjne na podstawie danych dostawcy i dostępnych materiałów producenta. Nie zastępuje instrukcji montażu ani certyfikatu. Zdjęcie przedstawia wybraną wersję; pozostałe warianty mogą różnić się wyglądem.